


恒压变频器基本参数设定操作

加速时间设置 (E0.19)



减速时间设置 (E0.20)

